

Fixation d'un fermoir chinois :

C'est la technique traditionnellement utilisée dans le mobilier chinois.

Les étapes :

- 1- Positionnez le fermoir de façon à ce qu'il soit bien centré.



- 2- Appuyez afin que les deux ergots au dos du fermoir laissent une trace sur le bois.



3-Percez sur les traces laissées par les ergots (foret 4 mm) sans traverser la porte (5 à 10mm de profondeur).
Ces ergots évitent au fermail de bouger.



3- Replacez le fermail, ergots dans les trous, et, à l'aide d'un crayon, marquer les quatre autres trous à percer.



4- Retirez le fermail et percez les points marqués en traversant la porte
(Gâches foret de 8 mm et poignées foret de 6 mm).



Re-placez le fermail de façon à ce que les ergots rentrent dans leur emplacement.

5- Passez les gâches (qui serviront à la broche) dans leur trou respectif (en haut)



6- Passez les poignées dans leur trou respectif (en bas)



7- Au dos du panneau, retournez les attaches des gâches et des poignées contre le bois. Insérez un coin en bois entre les deux attaches. Coupez les attaches et les coins au ras de la porte. Eventuellement, re-teintez le coin pour l'adapter à la couleur de votre meuble.



Fixation terminée :



Merci à Guo Hongshu le Mr Laiton de l'atelier, pour la démonstration.

Nous espérons que notre explication est claire. N'hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés.